BT-Work Remote はサーバーログイン時にバージョンチェックを行い、 バージョンアップソフトウェアが見つかると自動更新を行います。 下記手順に従ってバージョンアップ作業を行ってください。



(1) Wi-Fi接続確認後、BT-Work Remote を起動します。

(2) ログインしてください。・・・アカウント入力済みの場合は自動的に(3)へ進みます。

		9 \star 🛡 🖬 17:11
Companie	s Account ID	
Personal A	Account ID	
Password		
Þ	0	

## (3) バージョンアップソフトウェアのインストールボタンを押してください。



(4) バージョンアップソフトウェアのダウンロードが実行されます。



## (5) アップデートの確認画面が表示されますので、インストールを選択してください。



(6) バージョンアップが完了すると最初の画面に戻ります。 BT-Work Remote 新バージョンを起動してご利用ください。

Q									9 ★ 🕈 🖬 16:15
	アプリ	ウィジェット							_
		<b>F</b>	<b>.</b>		0			Q	
	カメラ	ギャラリー	ダウンロー		メール	音楽	音声レコー。	検索	
			- × + =	w					
	#98T	設定	電早	8T-Work-Re	MOVERIO.	MovFiler			
				⊲ (	)				